

Manual Rápido de Instalación

Videoportero Digital - VD02-A01

Gracias por comprar nuestro videoportero digital, con el fin de ayudarle a utilizar el producto de manera correcta, por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.

1. El Producto





1. LCD display
2. Tecla izquierda
3. Tecla de encendido /Confirmación
4. Tecla derecha
5. Tecla de timbre
6. LED IR
7. Cámara

3. Parámetros Básicos


Paso 1: De acuerdo con el grosor de la puerta, elija un perno adecuado, luego, atornille el perno en el agujero del cilindro de la unidad exterior

Paso 2: Inserte el cilindro junto con el FPC a través de la mirilla de la puerta, luego sostenga la parte exterior en la puerta en la dirección correcta.

Paso 3: Saque el soporte metálico (la flecha "UP" en el soporte significa hacia arriba), pase el FPC a través del agujero rectangular, pase el tornillo a través del agujero redondo del soporte metálico, luego atornille el perno para bloquear el soporte metálico con la parte exterior firmemente.


Paso 4: Las cuatro ranuras de la parte trasera de la unidad interior se alinean con los cuatro ganchos del soporte metálico y se abrochan hacia arriba, luego tire hacia abajo de la unidad interior para bloquearla firmemente.

Paso 1




(Unidad exterior)

Paso 2



(Puerta)

Paso 3



(Puerta)

Unidad interior

4. Funciones

- Encendido / Apagado: Al presionar la tecla de "Timbre" o la tecla de "Encendido", la parte interior se encenderá y sonará, si se mantiene pulsada la tecla de "Encendido" durante 3 segundos, el dispositivo se apagará.
- Tomar Foto:Al presionar la tecla de "Timbre", el dispositivo se encenderá y tomará una foto; en el modo de encendido, al pulsar la tecla de "Encendido" también tomará una foto.
- Grabar Foto: En el modo de encendido, pulse la "tecla izquierda" o la "tecla derecha" para revisar las fotos.
- Borrar todas las fotos: En el modo de encendido o al revisar una foto, pulse la "tecla izquierda" durante tres segundos para borrar todas las fotos de la memoria.
- Borrar una foto: Cuando revise las fotos, pulse la "tecla derecha" durante tres segundos para borrar una foto de la memoria.
- Ajuste de tiempo de apagado: En el modo de encendido, pulse la "tecla derecha" durante tres segundos para seleccionar el tiempo de apagado15s/25s/Apagado.

5. Especificaciones Técnicas

Pantalla LCD	2.4 "	Material	Plástico ABS
Resolución	320*240	Ángulo de Visión	90°
Memoria	Almacenamiento cíclico incluido en el dispositivo	Tamaño de Producto	Parte Interior: 80*80*16mm Parte Exterior: Φ58*13mm
Batería	600mAh	Diámetro de agujero de puerta	14~28mm
Cámara	0.3 MP	Grosor de Puerta	35~120mm
LEDSIR	2PCS, 850nm	Temperatura	-20°C~55°C

6. Accesorios

Unidad Exterior	1pc
Unidad Interior	1pc
Soporte de Metal	1pc
Tornillo	3pc
Manual de Usuario	1pc

6. Accesorios

1. Por favor, no desarme el dispositivo, sólo puede realizarlo su proveedor.
2. No utilice este producto en condiciones de alta temperatura /humedad /sal.
3. Asegúrese de no tirar nunca del cable con fuerza para no romperlo.
4. Por favor, utilice un modelo de batería estándar. La batería de mala calidad puede llevar a que el producto se dañe o no se pueda encender .
5. Garantía de calidad: Un año
6. Las imágenes son sólo para referencia, el fabricante se reserva el derecho de mejorar la apariencia, la funcionalidad y actualizaciones sin previo aviso.



www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com

Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.